



? ?????, ?????????? ?????, 321, ???????? 1

+7 (345) 242-52-40

Soueast S07

????: **2 519 300 ???.**

????????????: **1.6 ?. 8???? (186 ??.) 4WD**

????????? ?????????????: **Premium**

????????????? ?????????????????:

?????: **4724**

?????: **1900**

?????: **1740**

??????? ??, ??: **2720**

??????? ?????, ??: **1610**

????? ?????, ??: **1615**

?????????? ????? ?????????, ??: **438**

???????????? ????? ?????????, ??: **438**

????? ?????????? ???, ??: **57**

??????? ??????? (???, ??????): ????????

?????? ??????? (???, ??????): ????????

???????? ?????????: ???????????, ??????????

?????? ?????????: ???????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.6**

?????? ????? ?????????, ???: **1598**

?? ?????????: ??????

?????? ??????: ??????

????????? ??????: **8**

?? ??????: ??????

????????, ??: **186**

?????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **11.3**

?????? ?????? ?? ??????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **8.8**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ???.: **12**

???????? ??????, ??: **190**

???????????? ?????, ??: **1681**

?????. ??????? ??????, ??? ?/??: **275 ??? 4000**

??????? CO2, ?/??: **199**

????? ?????????: **438**

?????? ??????????:

????????????

- * ?????? ?????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????????? (ESP)
- * ?????? ???????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ???????? ? ??????
- * ?????????? ??????
- * ????????????
- * ?????? ???????? ?????? ??
- * ?????????? ???????? ? ??????
- * ?????? ?????????? ??????

- * ?????? ?????????? ???????
- * ?????? ???????????? ????????
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ? ????????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??????? ?????? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????? ??????????
- * ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????????? ??????

????????

- * ?????????????? ????
- * ?????? ?????? ????
- * ?????????????????? ????
- * ?????????? ?? ??????

???????

- * ?????????????????? ??????? ???????
- * ??????-????????? ???????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ?????????????? ?????????? ??????? ? ? ??????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ??????? 12V
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ?????? ??????? ??????
- * ??????????????? ??????
- * ???????? "??-?????"
- * ?????????? ??????
- * ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
- * ??????? ?????? ?????? ?????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ??????????? ?????????? ??????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????????? ???????
- * ??????? 360°
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????????? ??????

????????

- * ?????????? ?????????? ???????
- * ??????? ?????????? ? ?????????? ??????????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)

- * ?????????? / ???????
- * ?????????? ???????
- * ?????????????? ??????? ?????????????
- * ??????? ?????????

?????

- * ?????????? ??????? ? -??????
- * ????????? ?????????

?????

- * ?????????? ??????? ??? ?????????
- * ?????????????? ????????? ??????
- * ?????? ?????/????
- * ?????? ????????? ? ??????
- * ????????? ????????? ???

???????

- * ?????????? ????????? ??????