



? ?????, ?????????? ?????, 321, ???????? 1

+7 (345) 242-52-40

SWM G01

????: **769 000 ???**.

?????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

????????? ??????????: **Style**

????????? ??????????:

????: **4610**

????: **1855**

????: **1740**

??????? ???, ??: **2750**

??????? ????? ?????, ??: **1575**

????? ????? ?????, ??: **1575**

????? ?????????? ???, ??: **52**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ?????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ?????????

??????? ??????: ?????????????, ?????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ??????

????????? ??????: **7**

??? ??????: ????????

????????, ?.: **139**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.5**

????????????? ??????, ?/??: **180**

????????????? ?????, ??: **1625**

????????????? ?????, ??: **1925**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

????? ??????????:

????????????

* ?????????? ?????? ??????

* ?????? ?????? ??? ?????? ? ??? (HSA)

* ?????? ?????????????? ? ??????????

- * ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????????
- * ?????????????
- * ????????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????????????????? ??????
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ??????? ?????????????? ?????????
- * ??????? ?????????? ? ?????? (LKA)

?????????

- * ?????????????? ?????????? ??
- * ??????? ??????? ???
- * ?????????????? ????
- * ?????????? ?? ??????

????????

- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????? 12V
- * ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- * ?????????? ?????? ????????
- * ??????? 360°
- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????-?????????
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-????????? 1-?????
- * ??????? ??????? ?? ??????
- * ??????????? ?? ? ? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????? ??????? ?????? (HBA)
- * ??????? ?????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ???????

?????????

- * ?????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????????????? ?????? ???????
- * ??????? ??????????????
- * ?????????? ??????????

?????

* ?????????? ??????? ? ??-???????

* ?????????? ???????????? Bose

?????

* ??????????? ??????? ??? ??????????

* ??????? ?????????????? ??????????????

* ?????? ?????????? ? ??????

* ??????? ??????-???????