



? ?????, ?????????? ?????, 321, ???????? 1

+7 (345) 242-52-40

SWM G01F

????: **1 100 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (139 ?.) FWD**

????????? ??????????????: **Smart**

????????????? ??????????????????:

?????: **4670**

?????: **1855**

?????: **1725**

????????? ???, ??: **2750**

????????? ?????? ?????, ??: **1575**

?????? ?????? ?????, ??: **1560**

????? ?????????? ?????, ??: **52**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ???????????

?????? ??????????: ???????????????????, ???????????

????? ??????????, ??: **1.5**

????????? ?????? ??????????, ???: **1499**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ???????

????????????? ??????????: **7**

??? ?????????: ??????????

?????????, ?.: **139**

????????????? ??????? ?????????, ?/100 ??: **7.5**

????????????????? ?????????, ??/??: **180**

????????????????? ??????, ??: **1625**

????????????????? ??????, ??: **1925**

?????. ?????????? ??????, ??? ?/??: **212 ??? 4000**

??????? ??????????????:

????????????????

* ?????????????????????? ???????

* ?????????????? ??????? ??????? ???????

* ?????????? ??????? ??? ??????? ? ???? (HSA)

* ?????? ????????????? ? ???????????
* ?????? ????????????? ?????????
* ?????? ????????????? ?????????
* ?????????????????? ?????? (ASR)
* ?????????????
* ?????????????
* ????????????? ?????
* ?????? ????????? ? ?????
* ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
* ?????? ????????? ? ?????? (LKA)
* ?????? ????????????? (ESP)
* ????????????? ?????????
* ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
* ?????? ?????????? ?????? ??
* ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
* ?????? ?????????????? ???????

????????

* ????????? ? ?????
* ????????? ? ?????
* ?????????????? ?????????? ??
* ?????? ????????? ???
* ?????????????? ????

????????

* ?????? 12V
* ?????????? ?????? ????????? ? ??????
* ?????????????????? ??????? (ABS)
* ????????? ?????? ??????
* ?????????????????????? ?????? ??????
* ?????????????????????????????? ??????
* ?????-????????
* ?????????? ??????
* ?????????????? ??????
* ??????-????????? 1-?????
* ?????? ?????? ?? ?????
* ?????????????? ??? ? ??????
* ?????????????? ?????? ?????????
* ?????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
* ?????? 360°
* ?????????????????????????? ??????
* ?????????????????????????? ?????? ??????
* ?????????????????? ?????? ??????
* ?????? ????????? ??????
* ?????????? ????????? ??????
* ?????? ?????? ????????? ??????

????????

* ?????????? ????? / ?????? ?????
* ?????????????? ??? (????????? ??????)
* ?????????????????? ?????? ??????

* ?????? ??????????
* ??????? ??????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-??????
* ??????????? ????????????? Bose

?????

* ????????????? ??????? ??? ??????????
* ??????? ??????????????? ??????????????
* ??????? ??????? ??????? ??????
* ??????? ?????????? ? ??????
* ????????? ?????????? ????
* ????????? ???????-????????