



KIA Sorento (IV ??????????)

????: **4 846 000 ???.**

?????????????: **2.5D ?. 6???? (179 ?..?) 4WD**

????????? ??????????????: **Premium (7 ?????)**

????????????? ??????????????????:

?????: **4815**

?????: **1900**

?????: **1695**

????????? ???, ??: **2815**

????????? ????? ?????, ??: **1646**

?????? ????? ?????, ??: **1637**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **705**

????????????? ????? ?????????? ??????????, ??: **910**

????? ?????????? ?????, ??: **67**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ??????????: ??????????????, ??????????

?????? ??????????: ??????????????, ??????????

????? ??????????, ??: **2.5**

????????? ?????? ??????????, ????: **2497**

??? ??????????: ???????

????????? ??????????: ?????????

????????????? ??????????: **6**

??? ?????????: ???????

?????????, ?..: **179**

?????????? ?????? ????????, ?/100 ???: **10.3**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.3**

????????????? ?????????, ??/??: **195**

????????? ???????, ??: **176**

????????????? ??????, ??: **1755**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/????: **225 ??? 4000**

????? ??????????: **705**

?????? ??????????????:

??????????

- * ?????? ???????? ? ?????? (LKA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ?????? (?????)
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ??????????
- * ??????????????? ??????? ??????
- * ??????? ?????????????? ??????????
- * ??????? ?????????????? ???????
- * ??????? ?????????? ?????? ??
- * ??????? ??????? ??? ?????? ? ???? (HSA)
- * ??????? ?????????????? (ESP)
- * ?????????????????????? ???????
- * ??????????????
- * ??????? ??????? ??? ??????????? (BAS, EBD)
- * ??????????????
- * ?????????????? ??????
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????? ??????????
- * ??????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ??????? ??????? ??? ???????

?????????

- * ?????????? ?? ??????
- * ??????????????? ???????
- * ?????????????????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ??????

????????

- * ?????????????????????????? ??????
- * ??????????? ??????
- * ??????????????? ???????
- * ??????????????? ???????
- * ??????-????????? 2-??????
- * ??????? ??????? ??? ??????
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ??? ? ? ?????? ? ? ??????
- * ??????????????? ?????? ??????????
- * ????????? 12V
- * ??????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ?????????????? ?????????? ????????? ? ? ??????
- * ??????????????????????? ?????????? ?????????
- * ??????????????????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ??????????
- * ????????? ?????? ?????????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????? ??????
- * ??????? ??????
- * ?????????????? ?????????? ?????????
- * ?????????? ?????????? ?????????

- * ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????? ????????
- * ???????? ?????? ????????
- * ?????????? ???????? ?????????????? ????????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)

????????

- * ?????????????? ?????????? ??????
- * ?????????? ??????? ? ??????????? ???????????
- * ??????????? ?????? / ???????? ??????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????????????? ??????? ????????
- * ???? (????????? ???????)
- * ??????? ??????????????
- * ??????? ?? ????????
- * ?????????? ????????????

?????

- * ?????????????? ???????? ? ??-?????????

?????

- * ?????????????? ???????? ?? ???????????
- * ??????? ?????????????????? ???????????????
- * ??????? ??????/?????
- * ??????? ??????????? ? ???????
- * ?????????? ??????????? ????

????????

- * ?????????????? ??????????? ???????