



Soueast DX5

????: **2 050 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 6???? (156 ??.) FWD**

????????? ??????????: **Luxury**

????????? ??????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

??????? ???, ??: **2615**

??????? ??? ???? ??: **1585**

????? ??? ???? ??: **1586**

????? ?????????? ???, ??: **45**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ??? ? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ????????????

????????? ??????: **6**

??? ??????: ????????

????????, ??: **156**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **8.8**

??????? ?????? ? ? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.3**

????????? ??????, ??: **200**

??????????? ?????, ??: **1350**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **225 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX

* ???????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ??????????? ????????
- * ?????? ????????????? ????????
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ???????????

????????

- * ?????? ?????? ???
- * ??????????????? ???

??????

- * ????-???????
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????? ?????? ????????
- * ??????????? ??????
- * ?????? ??????

????????

- * ?????????????? ?????? ??????
- * ??? (???????? ??????)

????

- * ?????????? ??????? ? ??-???????

????

- * ?????? ?????????????? ??????????????